

## GUIDE DE TEMPÉRATURE DU MUR

Degrés au-dessus de la température de la pièce\*

1,5" sous le dessus de la grille de ventilation = 22°F (12,4°C)

38" = 21°F (11,9°C)

35" = 19°F (10,8°C)

32" = 18°F (10,2°C)

29" = 18°F (10,2°C)

26" = 17°F (9,7°C)

23" = 16°F (9,1°C)

20" = 16°F (9,1°C)

17" = 15°F (8,5°C)

14" = 15°F (8,5°C)

↑  
Distance au-dessus  
de l'ouverture du foyer

↓  
0" du dessus de l'ouverture

TÉLÉ 48"

55" 60" 65"

Lorsque vous installez une télévision au-dessus du foyer, l'enchâssure du foyer doit être ventilée. Ceci peut être fait en installant une grille sur le devant ou les côtés de l'enchâssure (pour une enchâssure qui avance dans la pièce) ou en laissant une ouverture au haut de l'enchâssure. (Voir les instructions du manuel d'installation pour plus de détails).

\*Les degrés au-dessus de la température de la pièce représente la température de surface d'une télé installée à 1 1/2" du mur au-dessus du foyer. Ceci n'indique en aucun temps quelle est la température du mur au-dessus du foyer. Vérifier auprès du manufacturier de la télé quelle est la température normale de fonctionnement.



Complètement fabriqué au Canada, chaque foyer Kingsman est construit selon les plus hautes normes de qualité et est fait pour durer.

S K Y L I N E I I I